

## Tabuľka konfigurácií čítačiek 8CD 2.0 (DESFire) a 7C 2.0 (Mifare)

Formát  
Wiegand  
**34-bit**  
Číslo karty

Formát  
Wiegand  
**58-bit**  
Číslo karty

1. Vyberte si typ čítačky.
2. Zvoľte si vlastnosti konfigurácie čítačky (vlastnosti Piezo, Led, Tamper...).
3. K zvolenej konfigurácii si vyberte formát Wiegand protokolu 34-bit alebo 58-bit a k tomu zodpovedajúce číslo karty, ktoré uvediete vo svojej objednávke.

|            |           |           | Typ čítačky         | PIEZO      | LED<br>Pokoj / čítanie | TAMPER    | Duálne čítanie<br>DESFire + Mifare | Bezpečnostná<br>úroveň (MI) | Základná<br>Konfig. |
|------------|-----------|-----------|---------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ODPORÚČANÉ | <b>1</b>  | <b>16</b> | 8 CD 2.0            | ON         | červená / zelená       | OFF       | NIE                                | -                           | ÁNO                 |
| ODPORÚČANÉ | <b>2</b>  | <b>17</b> | 8 CD 2.0            | <b>OFF</b> | červená / zelená       | OFF       | NIE                                | -                           |                     |
|            | <b>3</b>  | <b>18</b> | 8 CD 2.0            | ON         | červená / zelená       | OFF       | <b>ÁNO</b>                         | -                           |                     |
|            | <b>4</b>  | <b>19</b> | 8 CD 2.0            | ON         | červená / zelená       | <b>ON</b> | NIE                                | -                           |                     |
|            | <b>5</b>  | <b>20</b> | 8 CD 2.0 <b>MI</b>  | ON         | červená / zelená       | OFF       | NIE                                | 1                           |                     |
|            | <b>6</b>  | <b>21</b> | 8 CD 2.0 <b>MI</b>  | ON         | červená / zelená       | OFF       | NIE                                | 2                           | ÁNO                 |
|            | <b>7</b>  | <b>22</b> | 8 CD 2.0 <b>MI</b>  | ON         | červená / zelená       | OFF       | NIE                                | 3                           |                     |
|            | <b>8</b>  | <b>23</b> | 8 CD 2.0 <b>MI</b>  | ON         | červená / zelená       | OFF       | <b>ÁNO</b>                         | 1                           |                     |
|            | <b>9</b>  | <b>24</b> | 8 CD 2.0 <b>MI</b>  | ON         | červená / zelená       | OFF       | <b>ÁNO</b>                         | 2                           |                     |
|            | <b>10</b> | <b>25</b> | 8 CD 2.0 <b>MI</b>  | ON         | červená / zelená       | OFF       | <b>ÁNO</b>                         | 3                           |                     |
|            | <b>11</b> | <b>26</b> | 8 CD 2.0 <b>PIN</b> | ON         | červená / zelená       | OFF       | NIE                                | -                           | ÁNO                 |
| ODPORÚČANÉ | <b>31</b> | <b>35</b> | 7C 2.0              | <b>OFF</b> | OFF / žltá             | OFF       | -                                  | -                           | ÁNO                 |
|            | <b>32</b> | <b>36</b> | 7C 2.0              | ON         | červená / zelená       | OFF       | -                                  | -                           |                     |
|            | <b>33</b> | <b>37</b> | 7C 2.0              | OFF        | červená / zelená       | OFF       | -                                  | -                           |                     |

Vysvetlivky:

Odporúčané – karty, ktoré predstavujú základnú sadu.

ON – zapnutý

OFF – vypnutý

Základná konfigurácia – typ konfigurácie, s ktorou sa daný model čítačky štandardne dodáva pri zakúpení.

Aktualizované: 4.5.2022



Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2  
tel: 02-53412923, 02-53417104  
e-mail: rys@rys.sk

www.bezpecnebyvanie.sk  
www.rys.sk